




SWAN アイスクラッシャー

CR-L

主要部品表



No	部品名	No	部品名	No	部品名	No	部品名
1	ベース	15	ベベルギヤー(大)	29	ジュラコンメタル	44	メインスイッチ
2	メカニックプレート	16	ベベルギヤー(小)	30	ジュラコンカラー	45	スイッチ防水ゴム
3	上枠	17	ドラムシャフト	31	サイドカバー	46	プロテクター
4	クラッシュケース	17a	E型スナップリング	32	フロントカバー	47	電源プラグ線
5	パットピース	18	エキセンシャフト	33	ヘッドカバー(フタ付)	48	アース線
6	エキセン枠	19	ハンドルロッド	34	モーター	49	ドレンホース
7	コームピース	20	ベベルロッド	35	Vベルト	50	
8	粗さ調節板	21	パットピースロッド	36	ホッパー	51	
9	粗さ調節ツマミ	22	Vプリーシャフト	37	排水ニップル	52	
10	ベベルロッドメタル	23	BCカラー	38	フタツマミ	53	
11	モータープリー	24	スプリング	39	アイスボックス	54	
12	Vプリー	25	本体フランジ	40	フック	55	
12a	C型スナップリング	26	スタンドバー(下)	41	スライドプレート(オプション)	56	
13	ピニオンギヤー	27	スタンドバー(上)	42	台ゴム	57	
14	ギヤー地	28	ドラムピース	43	モーター防振クサビ	59	