



No	部品名	No	部品名	No	部品名	No	部品名
1	ベース	16	ヘッドカバー (フタ附)	31	台ゴム	45	
2	円盤	17	サイドカバー	32	ドレンホース (内)	46	
3	羽根	18	フロントカバー	33	ドレンホース (外)	47	
4	モータープーリー	19	モーター	34	上ブタ安全スイッチ押し棒	48	
5	ボーンバーA (短)	20	水受皿	35	上ブタ安全スイッチ	49	
6	ボーンバーB (長)	21	サポートプレート	36	マイクロスイッチ台	50	
7	ベアリング	22	メインスイッチ	37	刃物止めビス	51	
8	メインシャフト	23	スイッチ防水ゴム	38	ガイドチューブ取付 ユリヤビス	52	
9	刃物台	24	プロテクター	39		53	
10	刃物	25	ガイドチューブ	40		54	
11	Vベルト	26	電源プラグ線	41		55	
12	刃物台ピン	27	モーターカバー	42		56	
13	ワンタッチスプリング	28	防水板	43		57	
14	ワンタッチハンドル	29	エンドピース	44		58	
15	パレル(ホッパー)	30	コンデンサー			59	