



No	部品名	No	部品名	No	部品名	No	部品名
1	ベースブロック	16	羽根メタル	31	水受皿	46	
2	シェーピングプレート	17	ニッカロイ	32	上部後カバー	47	
3	パレル	18	ガイドプレート	33	モーターカバー	48	
4	羽根	19	ジュラコンワッシャ	34	底板	49	
5	ギヤー	20	モーター	35	台ゴム	50	
6	中間ギヤー	21	メインスイッチ	36	ヘッドカバー目隠しゴム	51	
7	オイルシール	22	電源プラグ線	37	ドレンホース	52	
8	メインシャフト	23	コンデンサープレート	38	上プタ安全スイッチ	53	
9	アイドルシャフト	24	本体当て板 L	39	上プタスイッチ防水板	54	
10	ウォーターパン	25	本体当て板 R	40	上プタスイッチ金具	55	
11	刃物台	26	本体杵柱金具	41	主軸止めネジ	56	
12	刃物	27	ヘッドカバー	42	刃物止めビス	57	
13	刃物台ピン	28	スイッチカバー	43		58	
14	ワンタッチスプリング	29	上プタ	44		59	
15	ワンタッチハンドル	30	スイッチツマミ	45		60	